neroo®

www.neroo.de



TÜR- UND FENSTERSENSOR

LockSense Elite

Bedienungsanleitung

Zuletzt aktualisiert: 17 November 2026

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für die LockSense Elite entschieden haben.

Die LockSense Elite ist ein kabelloser Magnetkontakt für Türen und Fenster, gemacht für Orte, an denen die Reichweite zählt. Geht die Tür oder das Fenster auf, meldet sie das sofort an Ihr Alarmpanel — bis zu 500 Meter im Freifeld und durch mehrere Wände hindurch. Ideal für ein großes Haus, ein Nebengebäude, eine Halle oder ein Firmengebäude.

Die Batterie hält bis zu 10 Jahre, und Sie kleben den Sensor in wenigen Minuten fest, ohne Bohren oder Schrauben. Die LockSense Elite funktioniert ausschließlich mit der ShieldLink Elite.

Inhalt

1 Die LockSense Elite auf einen Blick 2
2 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln 2
3 Montage 3
4 Im Alltag 3
5 Batterie wechseln 4
6 Technische Daten 4
7 Garantie & Support 4

1 Die LockSense Elite auf einen Blick

Die LockSense Elite besteht aus zwei Teilen: dem Sender (dem breiten Teil, mit der Batterie und der Leuchte) und dem Magneten (dem schmalen Teil). Solange beide Teile dicht beieinander sind, ist die Tür geschlossen. Gehen sie auseinander, schickt der Sender eine Meldung an das Alarmpanel.



Sender (breit, mit Leuchte) und Magnet (schmal)

- Dualfrequenz: 433 MHz und LoRa, für eine stabile Verbindung über große Entfernungen und durch Wände hindurch.
- Die Leuchte am Sender blinkt kurz, wenn die Tür oder das Fenster aufgeht.
- Wird die Batterie schwach, erhalten Sie automatisch eine Meldung in der App.

2 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln

1. Versetzen Sie die ShieldLink Elite in den Koppelmodus für einen Tür-/Fenstersensor: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Verbindung (unten links), geben Sie den Benutzercode ein (Standard 1234), wählen Sie Sensoren, tippen Sie auf „+“, wählen Sie Kontakt und tippen Sie auf „+ Koppeln“.
2. Ziehen Sie Sender und Magnet auseinander. Der Sender schickt dann sein Signal, und das Alarmpanel bestätigt die Kopplung.
3. Geben Sie dem Sensor in der App einen eindeutigen Namen, zum Beispiel „Rolltor Halle“ oder „Haustür“.

GUT ZU WISSEN

Die vollständigen Schritte stehen in der Anleitung der ShieldLink Elite. Koppeln über die App geht auch: Alarmpanel öffnen → Zubehör → „+“. Alle Anleitungen: neroo.de/pages/anleitungen.

GUT ZU WISSEN

Koppeln Sie den Sensor zuerst auf dem Tisch neben dem Alarmpanel und testen Sie ihn danach an seinem endgültigen Platz bei geschlossener Tür — praktisch bei einem entfernten Nebengebäude oder einer Halle.

3 Montage

Montieren Sie den Sender am festen Teil (dem Rahmen) und den Magneten am beweglichen Teil (der Tür oder dem Fenster), so dicht wie möglich nebeneinander und auf gleicher Höhe.



Montieren Sie den Sensor auf der Seite, an der sich die Tür oder das Fenster öffnet — nicht auf der Scharnierseite

1. Reinigen und entfetten Sie beide Stellen und lassen Sie sie trocknen.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen ab und kleben Sie den Sender auf den Rahmen. Drücken Sie ihn einige Sekunden fest an.
3. Kleben Sie den Magneten auf die Tür oder das Fenster, direkt neben den Sender und so dicht wie möglich daran.
4. Öffnen Sie die Tür: Die Leuchte am Sender leuchtet auf. Dann sitzt er richtig.

Wo bringen Sie ihn an?

- An allen Außentüren: Haustür, Hintertür, Terrassentür und die Tür zur Garage.
- An Türen und Fenstern von Nebengebäuden, Hallen und Büros weiter weg vom Alarmpanel.
- An Fenstern im Erdgeschoss und an Fenstern, die über ein Flachdach erreichbar sind.
- Im Innenbereich oder an einem trockenen, überdachten Ort — die LockSense Elite ist nicht wasserdicht.

4 Im Alltag

In der App oder am Alarmpanel legen Sie für jeden Sensor fest, wann er aktiv ist: in beiden Modi (Abwesend & Zuhause), nur Abwesend, immer oder aus. Für Außentüren und Fenster ist „Abwesend & Zuhause“ meist am praktischsten.

- Türgong beim Öffnen: Schalten Sie diese Funktion in der App ein, piept das Alarmpanel, sobald die Tür aufgeht — auch wenn das System aus ist.
- Warnung bei offenem Eingang: Steht beim Scharfschalten noch eine Tür oder ein Fenster offen, erhalten Sie eine Meldung.

5 Batterie wechseln

Die LockSense Elite arbeitet mit einer CR123A-Lithiumbatterie (3 V), die bis zu 10 Jahre hält. Wird sie schwach, meldet die App das automatisch.

WARNUNG

Schalten Sie das System aus und schalten Sie vorübergehend die Sirene des Alarmpanels aus, bevor Sie den Sender öffnen, damit kein Alarm ausgelöst wird.

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Senders.
2. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR123A (3 V), mit dem Plus (+) in derselben Richtung wie bei der alten.
3. Schließen Sie das Gehäuse, schalten Sie die Sirene wieder ein und löschen Sie die Batteriemeldung in der App.

6 Technische Daten

Typ	Kabelloser Magnetkontakt für Tür oder Fenster, weiß
Kompatibel mit	Ausschließlich ShieldLink Elite
Funk	433 MHz + LoRa · Reichweite bis 500 m im Freifeld
Batterie	1× CR123A (3 V Lithium) — bis zu 10 Jahre
Abmessungen	Breite 22 mm (Sender) und 20 mm (Magnet) · Höhe 81 mm · Tiefe 27 mm
Lieferumfang	LockSense Elite (Sender und Magnet) und Klebestreifen

7 Garantie & Support

Auf Ihre LockSense Elite gibt es Herstellergarantie. Fragen oder Hilfe nötig? Unser Team hilft Ihnen gern weiter.

- E-Mail: service@neroo.nl · Telefon: +31 85 850 0107
- Anleitungen, Videos und häufige Fragen: neroo.de/pages/anleitungen
- Geben Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer als Elektro-Kleingerät (WEEE) ab und die Batterie bei einer Batterie-Sammelstelle.

© 2026 Neroo. Alle Rechte vorbehalten.